

型名:CTM-1000-ST-A 非接触呼び出しボタン 仕様書 兼 マニュアル

Version 1.1

株式会社カンテック



改訂履歴

Rev.	Date	改 訂 内 容	備考
1.0	2021/10/20	初版発行	
1.1	2021/10/22	外形図に LED 追記	P.8
		アプリケーションのリンクを追記	P.11,P.12,P.14



目次

1	通	適用3
2	椲	毒成
3	7	ブロック図3
4	維	色对最大定格
5	官	冒気的仕様4
5.1		全体仕様4
5.2		Wi-Fi ボード仕様4
5.3		Bluetooth ボード仕様4
6	_	コネクタ5
6.1		電極 — マイコンボード間5
6.2		マイコンボード — Wi-Fi ボード、Bluetooth ボード間5
7	ቃ	\$形図6
7.1		マイコンボード
7.2		電極6
7.3		Wi-Fi ボード7
7.4		Bluetoothボード7
7.5		組み立て図8
8	1	\ードウェア仕様9
8.1		接続と電源9
8.2		スイッチの設定9
8.3		Bluetooth 設定9
8.4		Wi-Fi 設定9
9	V	Vindows アプリケーション
9.1		Bluetooth&Wi-Fi 設定ツール
9.2		CanTech HIS Tool ver2 11
10		Android アプリケーション12
10.1	1	CanTech Bluetooth Tool
10.2	2	CanTech Wi-Fi Tool
11		付録17
11.	1	CT1000 レジスタ値 17
11.	2	Bluetooth 初期設定值
11.	3	Wi-Fi 初期設定值17



1 適用

この仕様書は、CTM-1000-ST-A について適用します

2 構成

名称	型名	寸法
電極	CTP-1000-SB-B1	縦:40mm 横:40mm
マイコンボード	CTP-1000-GN-E0	縦:40mm 横:40mm
Wi-Fi ボード	CTP-1000-GN-F0	縦:40mm 横:40mm
Bluetoothボード	CTP-1000-GN-G0	縦:40mm 横:40mm

*Wi-Fi ボードと Bluetooth ボードの併用は出来ません

3 ブロック図



4 絶対最大定格

番号	項目	範囲	単位	備考
1	電源電圧	4.75~5.25	V	USB 入力の場合
		12V	V	アダプタ入力の場合
2	動作温度範囲	0~50	°C	

*USB 入力の場合、LED は点灯しません



5 電気的仕様

5.1 全体仕様

番号	項目	仕様	備考
1	電源入力	電源アダプタ	センタープラス
		USB コネクタ	LED 点灯無し
2	コネクタ形状	USB Type-C	
3	データ取得タイミング	約 100msec	
4	ブザー		しきい値を超えたときに 1 度鳴る
5	A 電極の面積		29mm x 31.5mm
6	感度(電極から指先までの距離)	0~3cm	

5.2 Wi-Fi ボード仕様

番号	項目	仕様
1	モジュール名	ESP-WROOM-02D
2	対応 Wi-Fi プロトコル	802.11b/g/n(2.4GHz)
3	セキュリティ	WPA/WPA2
4	暗号化	WEP/TKIP/AES
5	インタフェース	UART
6	同時接続数	4

5.3 Bluetooth ボード仕様

番号	項目	仕様
1	モジュール名	RN4020-V
2	Bluetoothバージョン	V4.1
3	対応プロファイル	GAP/GATT/L2CAP
4	インタフェース	UART
5	同時接続数	1



6 コネクタ

ピンヘッダー	PSM-720153-04	電極基板、モジュール基板
ピンソケット	FSM-72036-04	マイコンボード

6.1 電極 - マイコンボード間

Тор

ピン番号	ピン名	備考
1	А	A 電極
2	В	B 電極
3	S	S電極
4	LED	HI またはマイコン出力
5	VDD	12V
6	S	S電極
7	В	B電極
8	А	A 電極

Bottom		
ピン番号	ピン名	備考
1	LED	HI またはマイコン出力
2	NC	未接続
3	NC	未接続
4	NC	未接続
5	NC	未接続
6	NC	未接続
7	NC	未接続
8	VDD	12V

6.2 マイコンボード — Wi-Fi ボード、Bluetooth ボード間

ピン番号	ピン名	備考
1	GND	
2	ТХ	マイコン側
3	RX	マイコン側
4	VDD	12V
5	+5V	
6	RST	
7	NC	未接続
8	GND	



7 外形図

7.1 マイコンボード



7.2 電極



7.3 Wi-Fiボード



CanTech

7.4 Bluetooth ボード





7.5 組み立て図



番号	型名	備考
1	BSN-305	5mm スペーサー
2	BSN-306	6mm スペーサー
3	HNT1-ST3B-M3	ナット



LED 外形図

LED の寸法 W:3mm H:0.6mm D:0.85mm



- 8 ハードウェア仕様
 - 8.1 接続と電源
 - (1) アダプタ、または USB からの電源供給で電源が ON になります
 - (2) ブザーが1回鳴り、LED が点灯します
 - (3) Wi-Fi ボード、または Bluetooth ボードを接続している場合は
 モジュールの初期化を始めます
 * Bluetooth、Wi-Fi 共に初期化は 10 数秒程度待つ必要があります
 - (4) 自動オフセット調整を行います
 - (5) ブザーが 2 回鳴り、LED が消灯します
 - (6) PC または端末でアプリケーションが使用可能になります

*30秒に1回、オフセット補正を行います

【オフセット補正とは】

30 秒に一度出力値を測定し、電源投入時の自動オフセット設定値より大きいか小さいかで BF レジスタの値を変化させる機能

周りの環境に影響されずに常に一定の出力値となる

8.2 スイッチの設定

番号	モード	SW1	SW2	SW3	SW4
1	通常モード	OFF	OFF	OFF	OFF
2	Bluetooth&Wi-Fi 設定モード	OFF	OFF	OFF	OFF
3	Bluetooth モード	OFF	OFF	ON	OFF
4	Wi-Fi モード	OFF	OFF	OFF	ON

8.3 Bluetooth 設定

Bluetooth の動作確認は専用のアプリケーションが必要となります アプリケーションは Android のみ対応となります

8.4 Wi-Fi 設定

Wi-Fi で動作させるにはルーターが必要です。

また、動作確認には専用のアプリケーションが必要となります

アプリケーションは Android のみ対応となります



9 Windows アプリケーション

- 9.1 Bluetooth&Wi-Fi 設定ツール
- (1) スイッチの設定を「Bluetooth & Wi-Fi 設定モード」にして USB で接続します
- (2) アプリケーション「Bluetooth&Wi-Fi 設定」を起動します

🔑 Blurtooth & Wi-Fi 設定ツール		-	
ファイル(<u>E</u>) ツール(<u>I</u>) オフ	^f ション(<u>0</u>)		
Bluetooth設定	モジュール名	CTBLE (数字3桁)	保存
Wi-Fi設定	ルーターSSID ルーターパスワード	(最大20文字) (最大20文字)	保存
	ーーターIPアドレス		
	端末IPアドレス	xxx . xxx . xxx .	
	子機IPアドレス	xxx . xxx	
	子機ID	(0~3までの数字)	
	ポート番号	(数字4桁)	保存
未接続			.:

(3) 装置の設定情報を読み出し、表示します

🔑 Blurtooth & Wi-Fi 設定ツール			-	
ファイル(E) ツール(I) オブ	'ション(<u>0</u>)			
Bluetooth設定	モジュール名	CTBLE 123	(数字3桁)	保存
Wi-Fi設定	ルーターSSID ルーターパスワード	wifi-test 1234567890	(最大20文字) (最大20文字)	保存
	ルーターIPアドレス 端末IPアドレス 子機IPアドレス 子機ID	172 . 20 172 . 20 172 . 20 172 . 20 0 (0~3までの数)	. 0 . 1 . 0 . 10 . 0 . 11	
	ポート番号	9999 (数字4桁)	保存
1				.::

(4) 数値を変更して「保存」ボタンを押すと変更されます
 設定ブロックごとに保存を行ってください
 *変更した値は次回起動時に反映されます



9.2 CanTech HIS Tool ver2

http://www.taiho-kokusai.com/cantech/xxx/download/cantech_hid_tool_v2/publish.htm

- (1) スイッチの設定を「通常モード」にして USB で接続します
- (2) アプリケーション「CanTech HID Tool ver2」を起動します
- (3) CT1000 設定画面が開きます

242, MON: 518		<mark>(\$V</mark> 🛄 100 🗸
	🔵 🕂 center : 600 🌓	(00)GC
	- · · · · ·	
1200		CCVC 〇 20pF
		GDIF ● 2倍 ○ 4倍 ○ 8倍 ○ 16倍
1000		CTR 0 4pr 0 spr @ Topr 0 szpr
		(0A)SCK
900		O 40kHz
		(0B)ACM
800		● 1024回 ○ 2048回 ○ 4096回 ○ 8192回
700		(01)GF (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
600		
		$(03)BF \qquad (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)$
500		(04)BTC 🛛 🔄 🔄 80 🕞 😰 🕻
		(08)TF (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
400		
300		
		(OC)BIAS (II) (◀) (◀) eO (▷) (▷) (Ⅰ
200		(0D)INTM (14) (4) (4) 00 (>) (>) (1)
		(05)MON
100		○ 電圧出力 ○ 差動段出力
		○ 内部基準電位 ● 温度センサ
U		

(4)本装置は電源投入時にレジスタ値を規定値に自動で設定するため、電源を入れている間の レジスタ変更はできますが、電源を OFF にするともとの数値に戻ってしまいます また、自動補正を行っているため、BF レジスタの変更はできません



10.1 CanTech Bluetooth Tool

http://www.taiho-kokusai.com/cantech/xxx/apk/android_tool/android_tool.apk

- (1) 電源を入れます
- (2) 初期設定が終わるのを待ちます
- (3) アプリケーション「CanTech Bluetooth Tool」を起動します

EanTech Tool (0.4.11) 面のメニューから検索を行ってください

- (4) 右上の「三」--「検索」をタッチします
- (5) CTBLE***をタッチします





(6) ブザーが2度鳴りモニタが開始されます

VO: 135 AVG: 0			BAR	CSV 🛄 VIEW 🗹
ニタ表示範囲の変更	センター	600	± 600	変更
200				
100				
000				
900				
800				
700				
600				
500				
300				
200				
100				
0				

(7) しきい値を超えると「呼び出し」と表示されますので「呼び出し」をクリックしてください



(8)「呼び出し」の文字が消えて、(7)に戻ります



10.2 CanTech Wi-Fi Tool

http://www.taiho-kokusai.com/cantech/xxx/apk/android_wifi_tool/android_wifi_tool.apk

- (1) 電源を入れます
- (2) 初期設定が終わるのを待ちます
- (3) アプリケーション「CanTech Wi-Fi Tool」を起動します

Ð				\$
CanTech Wi-Fi Tool				
初期化中				
MY IP Addre	ss:172.20.00	.10		
172.20.0.11	172.20.0.12	172.20.0.13	172.20.0.14	EDIT
	1		2	
	3		Л	
	5		4	

(4) ステータスが [初期化中...] となり、子機の IP を順番に検索します





(5) ステータスが [受信待ち] となれば初期化完了です

					≵∛ՀԾԾີ68% 🔲 №9:09	
CanTech Wi-Fi Tool						
受信待ち						
MY IP Addres	s: 172.20.00.	10				
172.20.0.11	172.20.0.12	172.20.0	.13	172.20.0.14	EDIT	
IP1:接続OK	IP2:接続OK	IP3:接続	OK	IP4:接続OK		0
	1			2		\bigtriangledown
	3			4		

子機側の初期化が終了していて、以下のような全装置未接続になった場合は 子機の電源 OFF → ルーターの電源 OFF を行い

ルーターの電源 ON → 子機の電源 ON を行ってください

ð				\$
CanTech Wi-Fi Tool				
受信待ち				
MY IP Addres	ss:172.20.00	.10		
172.20.0.11	172.20.0.12	172.20.0.1	3 172.20.0.14	EDIT
IP1:未接続	IP2:未接続	IP3:未接続	売 IP4:未接続	C
	1		2	<
	3		4	



(6) しきい値を超えると対応した番号が「呼び出し」と表示されますので 対応した番号をクリックしてください

			\$≷&⊗\$?68% ■)9:09
ーブル番号のオ	ヾタンを押してく	ださい	
ss : 172.20.00	.10		
172.20.0.12	172.20.0.13	172.20.0.14	EDIT
IP2:接続OK	IP3:接続OK	4番 呼び出し!!	
1		2	
3		4	
	= ーブル番号のオ ss : 172.20.00 <u>172.20.0.12</u> IP2:接続OK 1 3	Eブル番号のボタンを押してく ss:172.20.00.10 <u>172.20.0.12</u> 172.20.0.13 IP2:接続OK IP3:接続OK 1 3	Eブル番号のボタンを押してください ss:172.20.00.10 <u>172.20.0.12</u> 172.20.0.13172.20.0.14 IP2:接続OK IP3:接続OK 4番呼び出し!! 1 23 3 4

(7) 番号の状態が接続中に戻り、(6)に戻ります



11 付録

11.1 CT1000 レジスタ値

レジスタ名	レジスタ値	備考
GC	0x21	CCVC:10pF、GDIF:2 倍、CTR:16pF
GF	0x00	
BTC	0x80	
MON	0x03	
TF	0x80	
SCK	0x01	20kHz
ACM	0x00	1024 回
BIAS	0xe0	
INTM	0x00	

*BC,BF,CM は電源投入時の自動オフセットにより自動で設定される

11.2 Bluetooth 初期設定値

ノバイス石 CIBLLI23

*変更するには「Bluetooth&Wi-Fi 設定ツール」を使用してください

11.3 Wi-Fi 初期設定値

ルーター側	IP アドレス	172.20.0.1
	SSID	wifi-test
	Password	1234567890
サーバー側(Android 端末)	IP アドレス	172.20.0.10
子機側(モジュール)	IP アドレス	172.20.0.11~14
	ID	0~3

[例] 子機1 IPアドレス:172.20.0.11、ID:0

子機 2 IP アドレス: 172.20.0.12、ID:1

子機 3 IP アドレス: 172.20.0.13、ID: 2

子機4 IPアドレス:172.20.0.14、ID:3

*変更するには「Bluetooth&Wi-Fi 設定ツール」を使用してください